VCA0001


SKYMSEN
Discos e Grades Disponíveis
CHAVE ABRE/FECHA
09159.6
08835.8
08839.0
08840.4
08838.2
09189.8
EXO COMPLETO
08594.4
09214.2
09196.0
09197.9
44583.9
44931.8
09160.0
10823.8
04034.8
09150.2
09152.9
09218.5
09108.7
09158.9
09238.1
09190.1
10471.0
09238.0
09217.7
09891.6
09238.3
10824.3
08502.9
10222.9
12344.7
10220.2
10224.6
10219.9
10222.9
10206.3
10187.2
04029.8
45077.4
16258.5
09108.2
10018.1
09214.5
22814.1
44328.0
17181.6
29033.6
12491.5
12350.7
09193.1
09256.0
44319.0
44487.1
44478.2
44514.2
10019.1
09187.1
09197.9
44486.1
09153.6
10053.6
09153.0
09154.5
09160.2
09218.5
09108.7
09158.9
09238.1
09190.1
10471.0
09238.0
09217.7
09891.6
09238.3
10824.3
08502.9
10222.9
12344.7
34698.1
31140.9
31187.2
31161.9
32632.4
32572.4
09197.9
44583.9
09214.2
09196.0
10053.6
44931.8
09160.0
10823.8
04034.8
09150.2
09152.9
09218.5
09108.7
09158.9
09238.1
09190.1
10471.0
09238.0
09217.7
09891.6
09238.3
10824.3
08502.9
10222.9
12344.7
09189.8
09187.9
44486.1
44319.0
09154.5
22814.1
44328.0
17181.6
29033.6
12491.5
12350.7
09193.1
09256.0
44487.1
44478.2
44514.2
10019.1
09214.2
09196.0
10053.6
44931.8
09160.0
10823.8
04034.8
09150.2
09152.9